

# NX-530+II 连接称重仪表

## 各仪表内部相关参数设定

打印机连接仪表使用时，须调整仪表内部相关打印参数到合适值，打印机即能完美工作。

仪表型号\内部参数项	打印机种类选项	走纸行数设置
耀华 3190-A9+	TYPE "3"	b 00 (即将走纸行数设为 0)
耀华 DS3	TYPE "3"	b 00 (即将走纸行数设为 0)
柯力 D2009F	TYPE "3"	b 00 (即将走纸行数设为 0)
柯力 XK3118-K9	TYPE "3"	自动匹配
彩信 315A	自动匹配	自动匹配
衡天 9800	标定参数: F1.4 "3"	n 00 (即走纸行数设为 0)

注：本打印机内部程序完全秉承 Panasonic.

相关打印机设置错误可能出现打印错误，具体设置时请参照上表进行调整。

具体设置办法如耀华 3190-A9+如下:

在称重状态下，按【打印设置】→显示【P 00】→按【9】【7】【输入】→显示【Auto \*】→按【输入】→显示【Type \*】→按【3】→显示【Type 3】→按【输入】→显示【b 00】→按【输入】→。。。。→【输入】至称重状态。